

20V IXES Akku mit Ladegerät

Akku richtig ins Ladegerät einstecken



Wenn der Akku korrekt ins Ladegerät eingesetzt ist, bleibt ein Spalt von etwa 4 mm (im Bild **rot** gekennzeichnet). Nach wenigen Sekunden leuchtet oder blinkt die **grüne LED** auf dem Ladegerät, abhängig vom Ladezustand. Der Akku ist somit vollständig eingesteckt und wird geladen.